

# Instrucciones de instalación: Revestimientos acústicos de alto rendimiento para paredes

Para los productos **Murales de alto rendimiento Custom Sibilance®**

## Nota para el instalador - Antes de comenzar

**Este producto es un mural hecho a medida, y su instalación requiere una mayor atención a los detalles que la instalación de un revestimiento mural estándar repetido. Antes de la instalación:**

- Confirme que este es el producto correcto para esta instalación.
- Familiarícese con el diagrama de instalación, y busque cualquier posible discrepancia entre el diagrama y el espacio de instalación real.
- Inspeccione el mural. Si es posible, desempaque e inspeccione cada panel del mural con antelación, buscando cualquier defecto aparente. Si el espacio no permite que todo el mural se distribuya, inspeccione cada panel mientras los prepara para su instalación.
- Evalúe todas las paredes para detectar arqueamientos significativos u otras superficies irregulares que puedan causar una mala alineación de los paneles.
- Siga todas las instrucciones de instalación y el diagrama de instalación incluidos.

**Si no hay ningún defecto evidente antes de la instalación, el material debe ser inspeccionado después de que se instalen tres (3) paneles. Si descubre algún problema en ese momento (o en cualquier momento durante la instalación), PARE INMEDIATAMENTE y CONTACTE A LEVEL llamando al (216) 432-1400 EXT.108. LEVEL NO SERÁ RESPONSABLE DE CARGOS DE MÁS DE TRES (3) PANELES DE MATERIAL.**

## Diagrama de Instalación

Con los productos acabados se incluye un diagrama de instalación que ilustra la secuencia apropiada de instalación del panel. El revestimiento de la pared **debe ser instalado en estricta conformidad con este diagrama**. Si falta el Diagrama de Instalación, deténgase y contacte a Level al (216) 432-1400 x.108 para asistencia inmediata.

## Preparación de la superficie

Las paredes deben ser estructuralmente sólidas y estar libres de suciedad, grasa y marcas. Cualquier marca que no pueda ser removida debe ser sellada para que las manchas no se transfieran a través del revestimiento de la pared.

Los nuevos paneles de yeso deben ser sellados para facilitar la futura eliminación del revestimiento de la pared.

Asegúrese de que todas las superficies que reciban el revestimiento de la pared estén protegidas contra daños durante la instalación.

## Adhesivo

Use un adhesivo para paredes que se pueda quitar y se limpie con agua antes de que se seque (Roman PRO-880 Clear es nuestro adhesivo recomendado.) El adhesivo recomendado está listo y debe usarse sin alterar. No lo mezcle con agua.

No pegue al reverso del revestimiento.

## Instalación

### DISEÑO Y ALINEACIÓN

- Siga el diagrama de instalación para determinar la dirección y la secuencia de cada panel, y para determinar el mejor punto de partida para la instalación. **Aunque puedan parecer similares, cada panel es único y no puede ser intercambiado con otro panel\***.
- Los paneles de revestimiento de paredes se envían con un orillo sin imprimir alrededor de los bordes para proteger el panel durante el envío. Esta área de orillo también **incluye información sobre el panel y marcas indicadoras** para una alineación adecuada. Tome nota de esta información **antes de recortar** el orillo.
- Todos los paneles tienen **2" de margen de sangrado en la parte superior e inferior\*** para permitir variaciones en la altura de la pared. Asegúrese de **tener esto en cuenta cuando planee la ubicación** de sus paneles.
- El **primer y el último panel** también incluyen **2 pulgadas de margen de sangrado en sus lados de cara al exterior\*** para permitir variaciones en la longitud de la pared. Esto se indica **con una marca de registro** en la parte superior del panel (véase el Diagrama de Instalación para su referencia). Asegúrese de **tener esto en cuenta cuando planifique la ubicación** de sus paneles.
- Todos los paneles tienen **0,25" de margen de sangrado en cada lado donde se encuentran con un panel adyacente**. (El margen de sangrado parece una extensión borrosa del propio patrón, y la transición entre ambos es el área exacta para alinear un borde recto al recortar.)
- **Corte sobre una mesa cada panel a su ancho final**. Coloque el panel sobre una mesa, y usando un borde recto con una navaja muy afilada, corte el margen de sangrado de 0,25".
- **La correcta alineación del patrón es fundamental** para una instalación exitosa. Use un nivel láser para marcar una línea vertical en la pared para el primer panel.
- Aplique el adhesivo de revestimiento de pared **directamente a la pared** y deje secar.
- Aplique **una segunda capa de adhesivo** a la pared, dejándola secar al **máximo de su capacidad de adherencia sin que se seque demasiado**.
- Instale el primer panel en la pared alineándose con la línea vertical para asegurarse de que está **perfectamente alineado**. Después de que se instalen 3 paneles, inspeccione el mural para ver si hay problemas (vea [Inspección Inicial](#) abajo). Instale los paneles subsiguientes colocando las costuras a tope a medida que avanza. El material tiene algo de elasticidad, lo que puede ayudar a alinear las costuras.
- Tenga cuidado de que no se pegue en la cara del revestimiento, ya que no se puede quitar fácilmente. En caso de que el adhesivo llegue a la cara, es mejor dejarlo secar y despegarlo con un cepillo limpio. No intente lavar las zonas afectadas, ya que esto solo servirá para diluir el adhesivo y extenderlo sobre una zona más amplia.
- Solo se deben aplicar anchos completos de material para una instalación más satisfactoria.
- Todas las costuras deben estar al menos a 6 pulgadas de distancia de las esquinas interiores o exteriores.
- Una vez instalados los paneles, recortar los bordes superior e inferior con una **cuchilla afilada**.

### INSPECCIÓN INICIAL

- **DESPUÉS DE QUE 3 PANELES SEAN ALISADOS A LA SUPERFICIE DE LA PARED Y EL EXCESO DE PASTA HAYA SIDO REMOVIDO, DETÉNGASE Y EXAMINE LOS PANELES INSTALADOS POR CUALQUIER DEFECTO VISIBLE. SI SE DESCUBRE ALGÚN PROBLEMA, CONSULTE LA NOTA PARA EL INSTALADOR ANTES DE COMENZAR EN EL REVERSO PARA OBTENER INSTRUCCIONES.**

## Garantía

Level Digital Wallcoverings garantiza que su producto terminado está libre de defectos de fabricación por un período de 90 días a partir de la fecha en que el cliente recibe el producto terminado. Por favor, inspeccione todos los productos inmediatamente después de su recepción.

Level Digital Wallcoverings no se hace responsable de los gastos de mano de obra, instalación incorrecta, instalación de bienes incorrectos (aquellos no aprobados o confirmados por el cliente), eliminación de bienes, o problemas derivados de defectos en la construcción, superficie o preparación de la pared.