

Instrucciones de instalación: Película estándar de ventana con repetición

Para los productos Película estándar de ventana con repetición

Nota para el instalador - Antes de comenzar

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Confirme que este es el producto correcto para esta instalación. Desenrolle suficiente material para cubrir el primer panel de vidrio e inspeccione si tiene defectos.

SI NO HAY NINGÚN DEFECTO EVIDENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN, EL MATERIAL DEBE SER REINSPECCIONADO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN EN EL PRIMER PANEL DE VIDRIO. SI DESCUBRE ALGÚN PROBLEMA EN ESE MOMENTO (O EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA INSTALACIÓN), DETÉNGASE INMEDIATAMENTE Y CONTACTE A LEVEL LLAMANDO AL (216) 432-1400 EXT.108.

LEVEL NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS CARGOS POR POSTERIORES AL PRIMER PANEL DE VIDRIO.

NOTAS ADICIONALES

- Hay 0,5" de material sin imprimir en ambos bordes de esta película para ventanas. Esto es parte del producto (no del orillo) y por lo tanto **no es necesario recortarlo** durante la instalación.
- Esta película de ventana se puede aplicar a cualquiera de los lados del vidrio (comúnmente conocido como primera superficie y segunda superficie). **Asegúrese de que está instalando este material en el lado correcto del vidrio para su instalación.**
- Esta película para ventanas puede aplicarse vertical u horizontalmente. **Asegúrese de que está instalando este material en la orientación correcta.**
- Especialmente para instalaciones horizontales donde la película actuará como una banda de privacidad a lo largo de la mitad de la ventana, asegúrese de que está instalando la película a la altura correcta en el cristal.

Si tiene alguna pregunta o inquietud respecto a la superficie de instalación, orientación o alineación adecuadas, deténgase y contacte con su contratista general inmediatamente.

Solución de aplicación

Esta es una película de ventana de aplicación húmeda. Existen soluciones de aplicación ya preparadas o puede crear las suyas propias añadiendo 5 gotas (al exprimir 1 segundo la botella) de detergente muy suave (champú para bebés o detergente para vajilla como "Joy") en una botella pulverizadora de 32 onzas llena de agua. **No use jabón de manos o detergentes con lociones o aloe.**

Preparación del vidrio

¡Limpiar el vidrio completamente y a fondo es el paso más importante para una instalación exitosa!

- Coloque un paño absorbente en el suelo debajo de las ventanas para recoger el exceso de solución de aplicación.
- Lave el vidrio a fondo con un limpiacristales estándar o con un poco de la solución de aplicación.
- Manteniendo el vidrio húmedo, use un raspador de navaja para remover cualquier partícula de suciedad.
- Lave el vaso de nuevo, asegurándose de que toda la suciedad suelta sea removida. Usa una escobilla de goma para secar el vidrio.
- Asegúrese de que todos los bordes del vidrio (cerca de los cristales, juntas de silicona, montantes, marcos, etc.) estén limpios y secos también.

Instalación

ELIMINACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Nota: la película está recubierta con un adhesivo sensible a la presión que debe mantenerse limpio. El adhesivo está protegido con un revestimiento antiadherente y durante la aplicación debe retirarse. Proteja la película y el adhesivo expuesto durante todo el procedimiento de instalación. No dejes que toque nada más que el vidrio en el que se va a instalar.

- Aplique cinta adhesiva en un lado de una esquina superior de la película. Coloque un segundo trozo de cinta en la misma esquina en el reverso de la película. Tengan cuidado de no dejar que las superficies pegajosas expuestas de la cinta se toquen entre sí. Sosteniendo un trozo de cinta en cada mano, separe los trozos de cinta para separar el revestimiento de la película.
- Al quitar el revestimiento de la película, comience a rociar la superficie adhesiva con la solución, empapando completamente el adhesivo expuesto. Continúe tirando hacia abajo de la hoja de protección transparente mientras rocía la solución en el adhesivo. La solución neutralizará el adhesivo, evitando que se pegue a nada. Una vez que comience la remoción inicial del revestimiento, tire hacia abajo uniformemente a través de la película.
- Con la superficie adhesiva completamente expuesta, rocíe una última vez con la solución para asegurar que el 100% del adhesivo esté húmedo.

APLICACIÓN DE LA PELÍCULA

- Rocíe ligeramente el vaso con la solución de aplicación. La solución de aplicación actúa como lubricante para poder deslizar la película sobre el panel de vidrio.
- Puede ser útil pre-cortar la película a la longitud deseada antes de instalar. Esto le permitirá alinear perfectamente esos lados sin necesidad de recortarlos después (**el borde de la película debe ser 1 - 2 mm más corto que el borde del vidrio o el cristal**). El 0.5" de material sin imprimir en los bordes del material es parte del producto (no del orillo) y por lo tanto **no es necesario recortarlo** durante la instalación.
- Sujetar la película en las esquinas superiores teniendo cuidado de no permitir que la película toque el suelo o cualquier otra superficie. Coloque suavemente la película en la ventana con el lado adhesivo hacia el vidrio.
- Rocíe la superficie de la película que está frente a usted con la solución. Esto actúa como lubricante para el escurridor.
- Comenzando en el centro de la película, escurrir una vez hacia arriba, volver al centro, y escurrir una vez hacia abajo. Escurra el resto de la ventana en trazos rectos y suaves desde el centro hacia los bordes hasta que todo el exceso de solución de aplicación haya sido escurrido por debajo de la película y ésta quede plana. Una vez completado no deberá ver ninguna bolsa de aire, arrugas o escombros en la película.
- Si es necesario, la película se puede volver a levantar una o dos veces inmediatamente para eliminar las arrugas grandes, las burbujas o los restos. Asegúrese de volver a aplicar la solución cuando vuelva a colocar la película sobre el vidrio.

Nota: el escurrido no flotará en una superficie seca, así que vuelva a lubricarla con la solución de aplicación según sea necesario. Tenga en cuenta que la película se puede rayar si se utiliza una escobilla de goma dura.

RECORTE Y ESCURRIDO FINAL

- Con una hoja limpia y afilada en su cuchillo, recorte el exceso de película con una herramienta de guía de bordes. Asegúrese de dejar un espacio de **1 a 2 mm entre el borde de la película y el borde del vidrio o cristal**. Si no se hace así, la suciedad puede acumularse a lo largo del borde expuesto de la película y/o levantar el borde de la película con el tiempo.
- Asegúrese de usar suficiente presión para cortar la película (para que no se rompa al quitar los recortes), pero no tanto como para rayar el vidrio. Use un trozo de orillo para practicar si es necesario.
- Una vez que la película esté completamente recortada, rocíe la superficie una vez más con la solución de aplicación. Repita la operación de escurrido como se ha descrito anteriormente (hágalo dentro de los 2 minutos siguientes a la aplicación de la solución).
- Por último, con una toalla sin pelusa, limpie suavemente los bordes de la película para eliminar completamente todo el exceso de agua. Esto evita que la solución de aplicación vuelva a entrar entre el vidrio y la película.

Nota: el adhesivo puede tardar hasta 72 horas en curarse completamente, pero comienza a fraguar tan pronto como la solución de aplicación ha sido extraída. Una vez que esto comienza, no debe intentar volver a poner la película.

INSPECCIÓN INICIAL

- **DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN EN EL PRIMER PANEL DE VIDRIO, DETÉNGASE Y EXAMINE LOS PANELES INSTALADOS EN BUSCA DE CUALQUIER DEFECTO VISIBLE. SI SE DESCUBRE ALGÚN PROBLEMA, CONSULTE LA [NOTA PARA EL INSTALADOR ANTES DE COMENZAR](#) EN EL REVERSO PARA OBTENER INSTRUCCIONES.**

Garantía

Level Digital Wallcoverings garantiza que su producto terminado está libre de defectos de fabricación por un período de 90 días a partir de la fecha en que el cliente recibe el producto terminado. Por favor, inspeccione todos los productos inmediatamente después de su recepción.

Level Digital Wallcoverings no se hace responsable de los gastos de mano de obra, instalación incorrecta, instalación de bienes incorrectos (aquellos no aprobados o confirmados por el cliente), eliminación de bienes, o problemas derivados de defectos en la construcción, superficie o preparación de la pared.